

Сканматик 2.21.21 Таблица применяемости Mitsubishi

Сокращения:

ПЕ – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт, **СБ** – Сброс ЭБУ (как по включению), **СО** – Сброс обучения ЭБУ.

Сокращения: **ПЕ** – Переменные, **ИМ** – Исполнительные механизмы (управление), **ОШ** – Ошибки (чтение и сброс), **ПС** – Паспорт; “+” – поддерживается; “–” – не поддерживается; “**” – в зависимости от автомобиля.

Автомобили до 2004 модельного года включительно:

| Система | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС |
|-----------------------------|----|----|----|----|
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + |
| ИММОБИЛайзер | * | - | * | + |
| ELC-AT/CVT | * | * | * | + |
| Трансмиссия SS4II | * | * | * | + |
| TCL/контр. СТАБИЛЬНОСТИ | * | * | * | + |
| Круиз-контроль | * | * | * | + |
| ECS | * | * | * | + |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | * | * | * | + |
| ABS/ASC/ASTC | * | * | * | + |
| HBB | * | * | * | + |
| AYC/ACD | * | * | * | + |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + |
| Кондиционер | * | * | * | + |
| SWS | * | * | * | + |
| Предпросмотр дистанции | * | * | * | + |
| Придерживание полосы дороги | * | * | * | + |
| Задний и боковой монитор | * | * | * | + |
| MICS | - | - | * | + |
| Предупреждение дистанции | * | * | * | + |
| Открывающаяся крыша | - | - | * | + |
| Инвертор A/C | - | - | * | + |
| ETACS | - | * | * | + |
| TPMS | * | * | * | + |
| Камера | * | * | * | + |
| Щиток приборов | * | * | * | + |
| Дисплей | * | * | * | + |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | * | + |
| Multi Select 4WD | * | * | * | + |
| Дверь с электроприводом | * | - | * | + |
| Работа без ключа | * | * | * | + |

Автомобили, начиная с 2005 модельного года:

| ASX (2011-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
|---------------------------|----|----|----|----|---------------|
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | * | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | * | * | + | + | |

| | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| KOS/IMMO/Без ключа | * | * | + | + | |
| AFS/ACL/Коррекция | + | + | + | + | |
| OSS | + | + | + | + | |
| 4WD | + | - | + | + | |
| АУДИО | * | - | + | + | |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR | + | - | + | + | |
| AS&G | + | - | + | + | |
| ОСМ | + | - | + | + | |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО | - | - | + | + | |
| COLT CZC (2007-2008) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | + | - | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | * | + | + | |
| ETACS | + | + | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | + | * | + | + | |
| Дисплей | + | * | + | + | |
| Машина для укл. крыш авт. | + | + | + | + | |
| COLT, COLT CZ3 / CZT (2005-2011) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | + | - | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | * | + | + | |
| ETACS | + | + | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | + | * | + | + | |
| Дисплей | + | * | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | + | - | + | + | |
| GALANT [2007-2010] | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| ETACS | - | * | * | + | |
| TPMS | * | * | + | + | |
| Щиток приборов | * | * | * | + | |
| TCL/контр. СТАБИЛЬНОСТИ | + | + | + | + | |
| Дисплей | * | * | * | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | * | + | |
| GRANDIS (2004-2010) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |

| | | | | | |
|---------------------------|----|----|----|----|---------------|
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| ETACS | - | * | * | + | |
| Щиток приборов | * | * | * | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| Дисплей | * | * | * | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | * | + | |
| Дверь с электроприводом | * | - | * | + | |
| Работа без ключа | * | * | * | + | |
| Камера | * | * | * | + | |
| 4WD | * | * | * | + | |
| i (2007-2008) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | + | + | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | + | + | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| Работа без ключа | * | * | + | + | |
| i-MiEV (2009-2013) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | + | + | |
| Кондиционер | * | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | * | * | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| Работа без ключа | * | * | + | + | |
| MCU(CAN ПС:564) | - | - | - | - | |
| OBC | * | - | + | + | |
| BMU | * | * | + | + | |
| COMP&HTR | * | * | + | + | |
| EV-ECU | * | * | + | + | |
| MCU(CAN ПС:565) | - | - | - | - | |
| MCU | + | + | + | + | |
| CMU1 | * | - | + | + | |
| CMU2 | * | - | + | + | |
| CMU3 | * | - | + | + | |
| CMU4 | * | - | + | + | |
| CMU5 | * | - | + | + | |
| CMU6 | * | - | + | + | |
| CMU7 | * | - | + | + | |
| CMU8 | * | - | + | + | |
| CMU9 | * | - | + | + | |
| CMU10 | * | - | + | + | |
| CMU11 | * | - | + | + | |
| CMU12 | * | - | + | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | + | - | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| Дист.система EV/MiEV | + | + | + | + | |
| TPMS | + | - | + | + | |
| ОСМ | + | - | + | + | |

| | | | | | |
|------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| Преобразователь DC/DC | + | - | + | + | |
| L200 (K6#,K7#) (2005-2006) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| ETACS | - | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| L200 (KA#,KB#) (2007-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | + | + | + | + | |
| Дисплей | * | * | * | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | + | - | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| L300 (2005-2008) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| LANCER (CS#,CT#) (2005-2007) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| AYC/ACD | * | * | * | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| LANCER (CY#) (2008-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | + | + | |
| Кондиционер | * | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | * | * | + | + | |
| АУДИО | * | - | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| KOS/IMMO/Без ключа | * | * | + | + | |
| ОСМ | + | - | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО | - | - | + | + | |
| HFM | + | + | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| AFS/ACL/Коррекция | + | + | + | + | |
| 4WD | + | - | + | + | |
| AYC/ACD | * | - | + | + | |
| Рычаг переключения | + | + | + | + | |

| LANCER EVOLUTION (2008-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
|------------------------------|----|----|----|----|---------------|
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| AYC/ACD | * | - | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | + | + | |
| Кондиционер | * | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | * | * | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| KOS/IMMO/Без ключа | * | * | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| АУДИО | * | - | + | + | |
| HFM | + | + | + | + | |
| AFS/ACL/Коррекция | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | - | + | + | |
| Рычаг переключения | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| ОСМ | + | - | + | + | |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО | - | - | + | + | |
| LANCER SPORTBACK (2009-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | + | + | |
| Кондиционер | * | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | * | * | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| АУДИО | * | - | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| KOS/IMMO/Без ключа | * | * | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| HFM | + | + | + | + | |
| AFS/ACL/Коррекция | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| AYC/ACD | * | - | + | + | |
| Рычаг переключения | + | + | + | + | |
| 4WD | + | - | + | + | |
| ОСМ | + | - | + | + | |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО | - | - | + | + | |
| AS&G | + | - | + | + | |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR | + | - | + | + | |
| LANCER WAGON (2005-2007) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| OUTLANDER (CU#) (2005-2007) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| OUTLANDER (CW#) (2007-2013) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | + | + | |
| Кондиционер | * | * | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Щиток приборов | + | * | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| 4WD | + | - | + | + | |
| АУДИО | * | - | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| KOS/IMMO/Без ключа | * | * | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| OCM | + | - | + | + | |
| СПУТНИКОВОЕ РАДИО | - | - | + | + | |
| HFM | + | + | + | + | |
| Рычаг переключения | + | + | + | + | |
| OUTLANDER (GF#) (2013-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| ETACS | + | + | + | + | конфигурация |
| KOS/IMMO/Без ключа | + | * | + | + | |
| ACC/FCM | + | - | + | + | |
| Щиток приборов | + | + | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| LIN | + | - | + | + | |
| Дверь с электроприводом | + | + | + | + | |
| AWC | + | - | + | + | |
| OSS | + | + | + | + | |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR | + | - | + | + | |
| АУДИО | - | - | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| AS&G | + | - | + | + | |
| Придерживание полосы дороги | + | + | + | + | |
| TPMS | + | - | + | + | |
| OCM | + | - | + | + | |
| OUTLANDER-PHEV (2013-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|---------------|
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| ETACS | + | + | + | + | конфигурация |
| KOS/IMMO/Без ключа | + | + | + | + | |
| Компрессор | + | - | + | + | |
| P LOCK | + | - | + | + | |
| Щиток приборов | + | + | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| PHEV | + | + | + | + | |
| OBC | + | - | + | + | |
| BMU | + | + | + | + | |
| F-MCU | + | - | + | + | |
| R-MCU | + | - | + | + | |
| GCU | + | + | + | + | |
| OSS | + | + | + | + | |
| CMU1 | + | - | + | + | |
| CMU2 | + | - | + | + | |
| CMU3 | + | - | + | + | |
| CMU4 | + | - | + | + | |
| CMU5 | + | - | + | + | |
| CMU7 | + | - | + | + | |
| CMU8 | + | - | + | + | |
| CMU9 | + | - | + | + | |
| CMU10 | + | - | + | + | |
| CMU11 | + | - | + | + | |
| Придерживание полосы дороги | + | + | + | + | |
| Дист.система EV/MiEV | + | + | + | + | |
| ACC/FCM | + | - | + | + | |
| AND | - | - | + | + | |
| АУДИО | - | - | + | + | |
| LIN | + | - | + | + | |
| Дверь с электроприводом | + | + | + | + | |
| CORNER SENSOR/BACK SENSOR | + | - | + | + | |
| PAJERO / MONTERO (V6#,V7#) (2005-2006) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| Трансмиссия SS4II | * | * | + | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| HBB | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| TCL/контр. СТАБИЛЬНОСТИ | * | * | * | + | |
| TPMS | * | * | * | + | |
| PAJERO / MONTERO (V8#,V9#) (2007-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | * | + | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| Трансмиссия SS4II | * | * | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| HBB | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| SWS | * | * | * | + | |
| ETACS | - | * | * | + | |

| | | | | | |
|--|----|----|----|----|---------------|
| Щиток приборов | + | + | + | + | |
| Дисплей | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | + | + | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| LIN | + | - | + | + | |
| Преобразователь CAN/LIN/SWS | + | - | + | + | |
| PAJERO SPORT / MONTERO SPORT (K9#) (2005-2008) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | * | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | * | - | * | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | * | * | * | + | |
| SRS-Подушки безопасности | * | * | * | + | |
| Кондиционер | * | * | * | + | |
| ETACS | - | * | * | + | |
| Круиз-контроль | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | * | * | * | + | |
| PAJERO SPORT / MONTERO SPORT (KH#) (2009-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | * | * | + | + | |
| ИММОБИЛАЙЗЕР | + | - | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | конфигурация |
| Дисплей | * | * | * | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | + | + | + | + | |
| LIN | * | - | + | + | |
| Круиз-контроль | + | - | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| SPACE STAR (2013-2014) | ПЕ | ИМ | ОШ | ПС | Дополнительно |
| MPI/GDI/ДИЗЕЛЬ | + | + | + | + | |
| 4WS/ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + | |
| АБС/ПБС /ASTC/WSS | + | + | + | + | |
| SRS-Подушки безопасности | + | + | + | + | |
| ETACS | + | - | + | + | |
| KOS/IMMO/Без ключа | + | * | + | + | |
| Щиток приборов | + | + | + | + | |
| AT/CVT/A-MT/TC-SST | + | - | + | + | |
| Кондиционер | + | + | + | + | |
| OSS | + | + | + | + | |
| ДАТЧИК РУЛ.УПРАВЛЕНИЯ | - | - | + | + | |
| LIN | + | - | + | + | |
| TPMS | + | - | + | + | |
| OCM | + | - | + | + | |